

ENGLISH



STEAM BRUSH

- 1. Sole
- 2. Device housing
- 3. Maximal water level indicator
- 4. Water reservoir
- 5. Water tank lid
- 6. Bristle brush
- 7. Clothes brush
- 8. Temperature control
- 9. Heating indicator
- 10. Handle
- 11. Power cord
- 12. Steam supply button
- 13. Fastener button
- 14. Water bowl

SAFETY RECOMMENDATIONS

Follow these basic safety rules when using the steam brush.

BEFORE USING

- Read this manual carefully before using the device and keep it for future reference.
- Before switching on, make sure that the electrical supply voltage matches the voltage indicated on the device specifications.
- Use the device only for its intended purposes, as described in this manual.
- In order to avoid electric shock do not immerse the device into water or other liquids.
- Never pull the power cord, when disconnecting the device from the electrical outlet, take the plug and carefully pull it out of the electrical outlet.
- Provide that the power cord does not touch hot surfaces. Avoid damaging the isolation of the power cord.
- Let the device cool down completely before taking it away for storage.
- When filling the brush with water and before cleaning always unplug the device.
- Always unplug the brush if you do not use it.
- Do not use the brush if the power cord is damaged or after it has fallen or some other malfunction has been detected. In order to avoid electric shock, do not attempt to repair the brush yourself. For examination or repair apply to the authorized service center.
- Do not leave the operating or not cooled down brush unattended, if there are small children around. Even if the brush is disconnected from power, it can still release steam. After usage place the brush out of reach of children.
- Do not use the brush to clean clothes while they are being worn by a person as it can lead to serious burns from hot steam or water, always use clothes hangers.

Attention! Do not pour aromatic liquids, starch solutions, vinegar, and reagents for removing scale, chemicals or other liquids into the water tank.

Important information:

- Vertical steaming is not recommended for synthetic fabrics.
- To avoid melting the fabric, do not touch the brush sole to the item while steaming.
- Never steam iron clothes on a person as the steam temperature is very high, use a hanger.

SAVE THIS MANUAL

Purpose of the device

The device can be used for any types of clothes and fabrics. If you have any doubts whether you can use the device for any fabric or not, try to clean the backside of the fabric with the device. When cleaning such fabrics as silk or velvet, treat the fabric with steam, holding the brush away from the material.

Before use

Unpack the device, read all the recommendations in the manual and save it.

Attention! Always disconnect the device from the electrical outlet and allow it to cool down before replacing the brushes.

Ironing temperature

Before operating, test the brush on the piece of cloth to be sure that the brush sole (1) and the water tank (4) are clean.

- Always check the recommended ironing temperature indicated on the tag before ironing.
- If the tag does not list the recommended ironing temperature, but you know the type of fabric, then use the following table to determine the proper temperature.

Signs Fabric type (temperature)

•	Synthetics, nylon, acrylic, polyester (low temperature)
••	Silk/wool (medium temperature)
••• (MAX)	Cotton/flax (high temperature)

This table is only for smooth materials. Fabrics of other types (crimped, raised etc.) are best ironed at low temperature.

Firstly sort items by ironing temperature: wool with wool, cotton with cotton etc.

The brush sole heats up faster than it cools down. For this reason, it is recommended to begin ironing at low temperature (for instance synthetic fabrics).

After that move to higher ironing temperature (silk/wool). Cotton and linens should be ironed last.

If an item is made from a mix of fabrics, then the brush should be set for the fabric with the lowest ironing (for instance if it is made from 60% polyester and 40% cotton, it should be ironed at the temperature used for ironing polyester "•").

If you cannot define the fabric the item is made from, find a place on it that is hidden while wearing and, on practice select the ironing temperature (always start at the lowest and gradually raise it until you get the desired result.)

Corduroy and other fabrics that start glossy quickly should be ironed strictly in one direction (along the lines) with slight pressure.

To avoid appearance of glossy spots on the synthetic and silk fabrics, iron them back-side.

Installing and removing brushes

Choose one of the two brushes. Insert the upper brush fastener into the slot at the brush installation point, and then slightly press

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation (2006/95/EC)

DEUTSCH

Dampfbürste

- 1. Sohle
- 2. Gehäuse des Geräts
- 3. Wasserstandsgrenze
- 4. Wasserbehälter
- 5. Deckel der Wassereinfüllöffnung
- 6. Reinigungsbürste
- 7. Kleiderbürste
- 8. Temperaturregler
- 9. Lichtindikator der Aufwärmung
- 10. Griff
- 11. Netzkabel
- 12. Taste der Dampfzufuhr
- 13. Fixierungstaste
- 14. Wassereinfüllbehälter

Aufbau und Abbau von Bürsten
Wählen Sie eine aus zwei Bürsten aus. Stecken Sie den oberen Bürstenfixator in den Schlitz an der Aufbaustelle der Bürste und drücken Sie leicht auf den Unterteil der Dampfbürste bis zum Einsetzen. Um die Bürste abzunehmen, drücken Sie die Taste des Bürstenfixators (13) und nehmen Sie diese ab.

Auffüllung des Wasserbehälters
Vergewissern Sie sich vor dem Auffüllen des Wasserbehälters mit Wasser, dass er vom Stromnetz abgeschaltet ist.
• Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung (5).
• Gießen Sie Wasser ein, nutzen Sie dabei den Wasserbehälter (14), schließen Sie den Deckel (5) dicht zu.

Anmerkung: beim Einschalten der Dampfbürste ins Stromnetz kann der Dampf aus den Öffnungen des Geräts austreten, auch wenn Sie den Knopf der Dampfzufuhr nicht betätigen. Es bedeutet nicht, dass das Gerät beschädigt ist.

SICHERHEITSMÄNAHME

Beim Gebrauch der Dampfbürste sind wichtige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Einstellen der Bügeltemperatur
Stellen Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.

• Vor dem Gebrauch des Geräts lesen Sie aufmerksam diese Gebrauchsanweisung.
• Vor dem Einschalten des Geräts vergewissern Sie sich, ob die Netzspannung mit der Spannung Ihres Geräts übereinstimmt.
• Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.

• Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.

• Es ist nicht gestattet, die Zerstäuber am Netzkabel zu abschalten.

• Wenn die Temperatur der Gleitsohle (1) auf die gewünschte Temperatur steigt und der Indikator (9) erleuchtet, können Sie zum Bügeln übergehen.

• Um den Dampfzufuhr zu unterbrechen, drücken Sie die Taste der Dampfzufuhr (12).

Anmerkung: Um bessere Ergebnisse bei der Dampfbildung zu erzielen, drücken Sie die Taste der Dampfzufuhr (12) mehr als 4-5 Mal, das öftre Drücken der Taste kann zur Bildung der Wassertropfen führen.

Trockenes Bügeln

• Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.

• Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (8) ein: "•", "••", "•••" (MAX), abhängig vom Stofftyp, dabei wird der Indikator (9) leuchtet.

• Vermeiden Sie die Beschädigung der Isolierung des Netzkabels.

• Bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung wegpacken, lassen Sie es komplett abkühlen.

• Schließen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und der Indikator (9) leuchtet.

• Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, auch wenn das Gerät heruntergefallen ist oder irgendwelche Störungen beim Betrieb des Geräts auftreten.

• Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden, öffnen Sie den Temperaturregler (8) in die Position „min“ stellen.

• Schließen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis dieses komplett abgekühlt wird.

Vertikale Abdampfung

Die Funktion der vertikalen Abdampfung kann nur beim Dampfbürste kann sogar den Dampf erzeugen, wenn sie vom Stromnetz abgeschaltet ist. Bewahren Sie das Gerät nach der Nutzung in einem Kinder unzugänglichem Ort auf.

• Es ist nicht gestattet, die Dampfbürste nach der Reinigung der Kleidung zu verwenden, da es zu starken Verbrühlungen durch Wasser oder Dampf führen kann, nutzen Sie immer Kleiderbügel.

Achtung! Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. in den Wasserbehälter einzugeben.

Wichtige Information

• Es wird nicht empfohlen, die vertikale Abdampfung von synthetischen Stoffen durchzuführen.

• Es ist nicht gestattet, die Gleitsohle der Dampfbürste mit dem Stoff zu berühren, um seine Verschmutzung zu verhindern.

• Es ist nicht gestattet, die Kleidung, die ein Mensch trägt, abzubügeln, weil es dann die Dampfbürste im Abstand vom Stoff halten.

• Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn sich kleine Kinder in der Nähe des betreibenden oder heißen Geräts befinden. Die Hohen Temperaturbetrieb der Dampfbürste verwendet werden (Temperaturregler (8) in der Position „•••“).

• Halten Sie die Dampfbürste senkrecht 15-30 cm von der Bekleidung entfernt und drücken Sie den Knopf der zusätzlichen Dampfzufuhr (12) mit Intervallen von 4-5 Sekunden, der Dampf wird aus den Öffnungen der Sohle des Geräts (1) austreten.

Vertikale Abdampfung

Die Funktion der vertikalen Abdampfung kann nur beim Dampfbürste kann sogar den Dampf erzeugen, wenn sie vom Stromnetz abgeschaltet ist. Bewahren Sie das Gerät nach der Nutzung in einem Kinder unzugänglichem Ort auf.

• Es ist nicht gestattet, die Dampfbürste nach der Reinigung der Kleidung zu verwenden, da es zu starken Verbrühlungen durch Wasser oder Dampf führen kann, nutzen Sie immer Kleiderbügel.

Achtung! Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. in den Wasserbehälter einzugeben.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

Nachrichten des Geräts

Der Gerät kann verschiedene Typen der Kleidung und Stoffen genutzt werden. Falls Sie Zweifel haben, ob man das Gerät für das Bügeln oder das Bügeln vom Rücken her einsetzen kann, bitte den Stoff vor dem Reinigen untersuchen.

• Es ist nicht gestattet, die Kleidung, die ein Mensch trägt, abzubügeln, weil es dann die Dampfbürste im Abstand vom Stoff halten.

• Wenn Sie Seiden- oder Kordstoffe reinigen, bearbeiten Sie diese mit dem Dampf, indem Sie die Dampfbürste im Abstand vom Stoff halten.

• Es ist nicht gestattet, die Dampfbürste nach der Reinigung der Kleidung zu verwenden, da es zu starken Verbrühlungen durch Wasser oder Dampf führen kann, nutzen Sie immer Kleiderbügel.

Achtung! Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Reagenzien für die Entfernung von Kalkstein, chemische Lösungen usw. in den Wasserbehälter einzugeben.

Pflege von Gardinen und Möbelpolster

Um Falten bei Gardinen zu entfernen, bügeln Sie diese vor der Reinigung. Danach reinigen Sie diese, folgen Sie dabei den Empfehlungen des Punktes „Pflege von Kleidung“. Sie können das Aussehen des Möbelpolsters verbessern, indem Sie dieses mit der Dampfbürste bearbeiten.

Achtung! Beim Wechseln der Bürsten schalten Sie das Gerät vom Stromnetz immer ab und lassen Sie es abkühlen.

Pflege von Kleidung

Hängen Sie die Kleidung auf einen Kleiderbügel auf.

Halten Sie die Kleidung mit der Hand, drücken Sie die Dampfbürste leicht an die Kleidung und drücken Sie ab und zu die Taste der Dampfzufuhr (12) und versetzen Sie gleichzeitig die Dampfbürste.

• Vor dem Bügeln sollen Sie die Überschriften auf dem Etikett der Kleidung beachten, worauf die empfohlene Temperatur angegeben ist. Somit dringt der Dampf tief in den Stoff ein und bügelt ihn weg, und die Dampfbürste entfernt übrigens Flor oder Flusen von der Kleidung.

• Wenn der Etikett mit den Hinweisen nach dem Bügeln fehlt, kennen Sie aber den Stoffnamen, können Sie die Temperaturregulierung abgleichen und drücken Sie die Kleidung nach der Reinigung auf den Kleiderbügel und warten Sie ab, bis sie abgekühlt wird.

Cleaning curtains and furniture upholstery

• Vor dem Bügeln der Bürsten schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis es komplett abgekühlt ist.

• Packen Sie das Gerät heraus, lesen Sie aufmerksam alle Empfehlungen der Betriebsanleitung durch und bewahren Sie diese auf.

Achtung! Beim Wechseln der Bürsten schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis es komplett abgekühlt ist.

Reinigen und Wartung

Waschen Sie ab und zu das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch (nachdem es komplett abgekühlt wird).

Die Aufsätze der Bürste können Sie mit einem weichen Tuch abwaschen, angefeuchtet mit Wasser mit Zusatz von Waschmittel. Nachdem die Dampfbürste austrocknet, packen Sie sie in den Aufbewahrungsbeutel.

• Die Tabelle ist nur für das Bügeln von glatten Stoffen verwendbar. Wenn Sie Stoffe eines anderen Typs verwenden (gaufrisiert, gerillt, usw.), dann soll es bei der niedrigen Temperatur gebügelt werden.

• Zuerst sollen Sie die Sachen entsprechend der Bügeltemperatur waschen.

• Danach können Sie auch zum Bügeln bei höheren Temperaturen übergehen (Seide, Wolle). Erzeugnisse aus Baumwolle und Leinen sollen zuletzt gebügelt werden.

• Wenn das Kleidungsstück aus Mischfasern ist, soll die Bügeltemperatur auf die niedrigste Stufe eingestellt werden (z.B. wenn das Kleidungsstück zu 60% aus Polyester und zu 40% aus Baumwolle Besteht), so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für das Bügeln von Polyester geeignet ist ("•").

• Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, woraus das Kleidungsstück hergestellt ist, finden Sie darauf ein unbemerkbares Stelle, beim Tragen, und wählen Sie durch

